

Allgemeine Pflegeanleitung und Wartungshinweise für Fenster, Türen, Beschläge und Rollläden

Fenster – Reinigen von weißen Profiloberflächen

Zur Reinigung der Kunststoff-Fenster empfehlen wir die Verwendung eines auf Tensiden basierenden handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreinigers.

Die Profile dürfen keinesfalls trocken oder mit kratzenden Hilfsmitteln gereinigt werden (Beschädigung der Oberflächen möglich).

Fenster – Reinigen von folienkaschierten Oberflächen

Zur Reinigung der Kunststoff-Fenster empfehlen wir die Verwendung von Wasser. Bei Bedarf kann dem Wasser ein handelsüblicher Haushaltsreiniger in einer, in der Gebrauchsanweisung angegebenen Menge, oder Glas- und Fensterreiniger, keinesfalls aber Spiritus zugegeben werden. Auf glatten Folienoberflächen kann sich Schmutz nicht so leicht festsetzen und ist daher leicht zu entfernen.

Besondere Vorsicht ist beim Entfernen von Fassadenputzresten geboten. Diese sollten nur mit größter Vorsicht und Verwendung von reichlich Wasser entfernt werden.

In Zweifelsfällen oder besonders hartnäckigen Verschmutzungen wenden Sie sich an die Firma Remus Fenster GmbH.

Pflege der Dichtungen

Flügelalzdichtungen und andere Dichtungen müssen jährlich mit einem Dichtungs-Pflegemittel gereinigt werden.

Pflege der Entwässerung

Es ist darauf zu achten, dass die Entwässerungsschlitze im unteren Bereich des Blendrahmens (Fensterfalz) regelmäßig (1 x jährlich) gereinigt werden, damit eventuell vorhandenes Wasser störungsfrei nach außen abfließen kann. Bei Nichtbeachtung kann es zu Wassereintritt kommen. Hierdurch entstehende Schäden gehen nicht zu Lasten der Firma Remus Fenster GmbH.

Warten der Beschläge etc. (Wartung durch Fachunternehmen erforderlich)

Damit eine einwandfreie Funktion der Beschläge erhalten bleibt, müssen die beweglichen Stahl-Beschlagsteile und alle Verschlussstellen der Beschläge jährlich geölt werden. Hierfür kann ein handelsübliches Beschlagsspray (z. B. Silikon- oder Teflon Spray) verwendet werden. Die Beschlagsteile sind regelmäßig auf festen Sitz und Verschleiß zu kontrollieren. Soweit erforderlich sind die Befestigungsschrauben nach zu ziehen, bzw. Teile auszutauschen. Einstellarbeiten, bzw. Austausch von Teilen müssen durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Bei Schwergängigkeit von Tür- bzw. Fensterschlössern verwenden Sie auf keinen Fall Öl oder Graphitpulver.

Der Inhalt dieser Pflegeanleitung ist ein unverbindlicher Hinweis zur Werterhaltung Ihrer Fenster und Türen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und entsprechen im Allgemeinen dem Stand der Technik.

Anwendung und Verwendung der Produkte liegen ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Bedienung und Wartung von Rollladensystemen

Verhalten bei Hitze

Beachten Sie bitte bei sommerlichen Temperaturen (> 25°C), dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben müssen. Dies ist für eine ausreichende Hinterlüftung der Rollläden erforderlich (Hitzezustau). Bei Nichtbeachtung ist eine Verformung der Rollladenpanzer möglich, die die Funktion wesentlich beeinträchtigen, bzw. zum kompletten Bedienungsausfall führen können und einen evtl. Austausch der Rollläden zur Folge haben können. Dieser ist kostenpflichtig und unterliegt nicht der Gewährleistung.

Verhalten bei Kälte

An kalten Tagen kann Ihr Rollladen anfrieren und an der Außenseite können sich Reif bzw. Eis bilden. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen. Bei Rollläden mit Motorbedienung muss bei eingefrorenem Rollladen der Motor sofort gestoppt werden. Wir empfehlen bei kalten und frostigen Tagen, Motoren bzw. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren auf Handsteuerung zu schalten. Achten Sie bitte darauf, dass Eisreste an den Führungsschienen entfernt werden.

Verhalten bei Sturm

Bei starkem Wind oder Sturm müssen Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Rollläden vollständig geöffnet, bzw. geschlossen halten. Schließen Sie Ihre Fenster und sorgen Sie dafür, dass kein Durchzug entsteht.

Pflege

Um eine lange Lebensdauer und einen optisch einwandfreien Zustand zu gewährleisten, müssen die Oberflächen des Rollladens regelmäßig gereinigt werden. Sollten diese nicht regelmäßig gereinigt werden (möglichst 2 x jährlich), kann es zum Einbrennen von Umweltschmutz (Pollen etc.) kommen, der eine Verfärbung des Rollladenpanzers verursachen kann. Verfärbungen dieser Art unterliegen nicht der Gewährleistung. Zur Reinigung empfehlen wir einen handelsüblichen, milden Reiniger.

Service und Wartung

Bitte beachten Sie, dass die Revisionsöffnung des Rollladenkastens immer frei zugänglich bleibt und der Rollladenkastendeckel beschädigungsfrei abnehmbar ist. Aufgrund dieser Tatsache darf der Rollladenkastendeckel nicht übertapeziert oder überputzt werden.

Hinweis

Rollläden müssen jederzeit frei bewegt werden können. Gegenstände dürfen keinesfalls den Lauf der Rollläden beim Öffnen oder Schließen behindern. Jede Störung kann eine Beschädigung zur Folge haben, insbesondere bei motorbetriebenen Rollläden.

Zur Beachtung

Mängel und Fehler, die auf Nichtbeachtung der Bedienungs- und Pflegeanleitung sowie Wartungshinweisen und auf äußere Einwirkung, Witterung, unsachgemäße Bedienung oder gar fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Einstellarbeiten an Fenstern, Türen und Rollläden nach der Abnahme nicht der Gewährleistung unterliegen und somit kostenpflichtig sind.